

# ベニヤ下地

## ■施工手順

### 1. 養生

(1) 枠廻り、柱、巾木、見切り等にパテ、糊等が付着しないように養生する。

### 2. シーラー (7°ラジール1003も可)

(1) 「シーラー100 プラス」(4kg)を同量の水で希釈し、刷毛、ローラーにて下地全面に均一に塗布する。

(2) 完全に乾燥させる。

### 3. パテ

(1) 仕上げ用パテ(レベロン)でパテ処理し、下地を平滑化する。

(2) 完全に硬化させる。

### 4. クロス貼り

(1) クロス貼り専用接着剤「ルーアマイルド」18kgを約50%の水(約9L)で希釈し、糊付け機械にてクロス裏面に均一に塗布する。

(2) 養生袋「カンガルー」内でクロスに適合したオープンタイムを取った後、貼り合わせる。

(3) ジョイント部は突き付け施工にて行う。重ね切りを行う場合は、下地を切らないよう「PP下敷きテープ」(350-126)等を使用する。

## ■使用商品 (施工㎡数)

### ●シーラー100 プラス

商品番号	荷姿	施工㎡数
226-112	4kg×4	80㎡/4kg(2倍希釈)

### ●レベロン

商品番号	硬化時間(色)	荷姿	施工㎡数
268-831	120(黄)	3.7kg×4	300㎡/15.2kg

### ●ルーアマイルド

商品番号	荷姿	施工㎡数
213-701	18kg	150㎡/18kg

## ■注意事項

- ① はみ出したシーラー、パテ、接着剤は直ちに清水にて拭き取って下さい。
- ② クロス貼り後、3~4日間は急激な空調の使用は避け、自然換気に努めて下さい。
- ③ 施工は5℃以上で行って下さい。
- ④ 下地に湿気のある場合は十分に乾燥させて下さい。
- ⑤ 表面に汚れが付着している場合は、汚れを落としてから施工して下さい。
- ⑥ シーラーを使用する際は事前に下地へ試験塗布し、乾燥後クラフトテープを貼り、剥離しないか確認した後、施工して下さい。
- ⑦ 壁紙の種類によっては接着しにくいものもありますので、試験施工した上で施工して下さい。
- ⑧ コーナー、見切り部分の剥がれ防止に「ジョイントコークA」の使用をお勧めします。
- ⑨ 使用に際しては、各製品の使用方法、注意事項を必ずお読み頂き、充分にご理解頂いた上でご使用下さい。