

# スレート板・フレキシブル板・PC板

## ■施工手順

### 1. 養生

(1) 枠廻り、柱、巾木、見切り等にパテ、糊等が付着しないように養生する。

### 2. シーラー

(1) 「シーアップ」(4kg)を4倍の水(16L)で希釈し、刷毛、ローラーにて下地全面に均一に塗布する。

(2) 完全に乾燥させる。

### 3. パテ

(1) 仕上げ用パテ(レベロン)でパテ処理し、下地を平滑化する。

(2) 完全に硬化させる。

### 4. クロス貼り

(1) クロス貼り専用接着剤「ルーアマイルド」18kgに「ブラゾールSS」(2kg)を混合し、約45%の水(約9L)で希釈し、糊付け機械にてクロス裏面に均一に塗布する。

(2) 養生袋「カンガルー」内でクロスに適合したオープントイムを取った後、貼り合わせる。

(3) ジョイント部は突き付け施工にて行う。重ね切りを行う場合は、下地を切らないよう「PP下敷きテープ」(350-126)等を使用する。

## ■使用商品 (施工㎡数)

### ●シーアップ

商品番号	荷姿	施工㎡数
227-401	18kg	720㎡/18kg(4倍希釈)
227-402	4kg×4	160㎡/4kg(4倍希釈)

### ●レベロン

商品番号	硬化時間(色)	荷姿	施工㎡数
268-831	120(黄)	3.7kg×4	300㎡/14.8kg

### ●ルーアマイルド

商品番号	荷姿	施工㎡数
213-701	18kg	ルーアマイルド: 18kg ブラゾールSS: 2kg 160㎡/20kg
●ブラゾールSS		
商品番号	荷姿	
220-221	4kg×4	
220-223	1kg×4×4	
220-222	3.5kg×4	

## ■注意事項

- ① はみ出したシーラー、パテ、接着剤は直ちに清水にて拭き取って下さい。
- ② クロス貼り後、3～4日間は急激な空調の使用は避け、自然換気に努めて下さい。
- ③ 施工は5℃以上で行って下さい。
- ④ シーラーの塗布ムラ、塗布量不足により、クロスに膨れが生じる事がありますので充分注意して下さい。
- ⑤ 下地に湿気のある場合は充分に乾燥させて下さい。
- ⑥ 表面に汚れが付着している場合は、汚れを落としてから施工して下さい。
- ⑦ シーラーを使用する際は事前に下地へ試験塗布し、乾燥後クラフトテープを貼り、剥離しないか確認した後、施工して下さい。
- ⑧ 壁紙の種類によっては接着しにくいものもありますので、試験施工した上で施工して下さい。
- ⑨ コーナー、見切り部分の剥がれ防止に「ジョイントコークA」の使用をお勧めします。
- ⑩ 使用に際しては、各製品の使用方法、注意事項を必ずお読み頂き、充分にご理解頂いた上でご使用下さい。