

水性ペンキ下地

■施工手順

1. 養生

(1) 桝廻り、柱、巾木、見切り等にパテ、糊等が付着しないように養生する。

2. シーラー

(1) 「シーアップ」原液を、刷毛、ローラーにて下地全面に均一に塗布する。

(2) 完全に乾燥させる。

3. パテ

(1) 欠損部、クラック等を「シールパテ」でパテ処理し、下地を平滑化する。

(2) 完全に乾燥させる。

4. クロス貼り

(1) クロス貼り専用接着剤「ルーアマイルド」18kg に「プラゾール SS」(3.5kg) を混合し、約 40%の水(約 9L)で希釈し、糊付け機械にてクロス裏面に均一に塗布する。

(2) 養生袋「カンガルー」内でクロスに適合したオープンタイムを取った後、貼り合わせる。

(3) ジョイント部は突き付け施工にて行う。重ね切りを行う場合は、下地を切らないよう「PP 下敷きテープ」(350-126)等を使用する。

■使用商品 (施工㎡数)

●シーアップ

| 商品番号 | 荷姿 | 施工㎡数 |
|---------|-------|------------------------------|
| 227-101 | 18kg | 180 m ² /18kg(原液) |
| 227-102 | 4kg×4 | 40 m ² /4kg(原液) |

●シールパテ

| 商品番号 | 荷姿 | 施工㎡数 |
|---------|-------|--------------------------|
| 273-701 | 18kg | 250 m ² /18kg |
| 273-702 | 4kg×4 | 50 m ² /4kg |

●ルーアマイルド

| 商品番号 | 荷姿 | 施工㎡数 |
|-----------|---------|--|
| 213-701 | 18kg | ルーアマイルド : 18kg プラゾール SS : 3.5kg 160 m ² /21.5kg |
| ●プラゾール SS | | |
| 商品番号 | 荷姿 | |
| 220-223 | 1kg×4×4 | |
| 220-222 | 3.5kg×4 | |

■注意事項

- ① はみ出したシーラー、パテ、接着剤は直ちに清水にて拭き取って下さい。
- ② クロス貼り後、3～4 日間は急激な空調の使用は避け、自然換気に努めて下さい。
- ③ 施工は 5℃以上で行って下さい。
- ④ ペンキの塗膜に吸水性が無い場合は、油性ペンキ下地への施工要領を参照して下さい。塗膜の状態によっては、施工ができない場合もあります。
- ⑤ ペンキの塗膜に剥がれや、浮きがある場合、ケレン等で掻き落として下さい。クロスジョイント部分並びにコーナー部分は、なるべく水性ペンキを除去して下さい。
- ⑥ 表面に汚れが付着している場合は、汚れを落としてから施工して下さい。
- ⑦ 「シーアップ」を使用する際は事前に下地へ試験塗布し、乾燥後クラフトテープを貼り、剥離しないか確認した後、施工して下さい。
- ⑧ 壁紙の種類によっては接着しにくいものもありますので、試験施工した上で施工して下さい。
- ⑨ コーナー、見切り部分の剥がれ防止に「ジョイントコーク A」の使用をお勧めします。
- ⑩ 使用に際しては、各製品の使用方法、注意事項を必ずお読み頂き、充分にご理解頂いた上でご使用下さい。