

繊維壁下地

■施工手順

1. 養生

- (1) 床（畳等）、壁、柱等に掻き落とした繊維壁材、シーラー、パテ、糊等が付着しないように養生する。

2. 掻き落とし

- (1) 「カベエース A」(200g)を水(4~5L)に入れ攪拌し、次に「カベエース B」(40g)を少しずつ加えて攪拌した液を刷毛、ローラーにて下地全面に塗布し、30~60分間放置する。
- (2) 下地、柱を傷めないようにして地べら等にて繊維壁を掻き落とし、残り屑は固く絞った雑巾にて拭き取る。
- (3) 完全に乾燥させる。

3. シーラー

- (1) 「シーアップ」(4kg)を同量の水(4L)で希釈し、刷毛、ローラーにて下地全面に均一に塗布する。
- (2) 完全に乾燥させる。
- ※ 下地が弱い場合は、「プライマーK」を使用する。

4. パテ

- (1) 「シールパテ」で欠損部、クラック等をパテ処理し、下地を平滑化する。
- (2) 完全に乾燥させる。

5. クロス貼り

- (1) クロス貼り専用接着剤「ルーアマイルド」18kgに「プラゾール SS」(3.5kg)を混合し、約40%の水(約9L)で希釈し、糊付け機械にてクロス裏面に均一に塗布する。
- (2) 養生袋「カンガルー」内でクロスに適合したオープンタイムを取った後、貼り合わせる。
- (3) ジョイント部は突き付け施工にて行う。重ね切りを行う場合は、下地を切らないよう「PP下敷きテープ」(350-126)等を使用する。

■使用商品 (施工㎡数)

●カベエース A		施工㎡数
商品番号	荷姿	カベエース A : 200g カベエース B : 40g 20 m ² /240g
242-001	4kg×4	
242-002	200g×24×4	
●カベエース B		
商品番号	荷姿	
242-003	40g×24×4	

●シーアップ

商品番号	荷姿	施工㎡数
227-401	18kg	180 m ² /18kg(原液)
227-402	4kg×4	40 m ² /4kg(原液)

●プライマーK

商品番号	荷姿	施工㎡数
227-001	15kg	75 m ² /15kg
227-002	3kg×6	15 m ² /3kg
227-003	1kg×16	5 m ² /1kg

●シールパテ

商品番号	荷姿	施工㎡数
273-701	18kg	250 m ² /18kg
273-702	4kg×4	50 m ² /4kg

●ルーアマイルド

ルーアマイルド		施工㎡数
商品番号	荷姿	ルーアマイルド : 18kg プラゾール SS : 3.5kg 160 m ² /21.5kg
213-701	18kg	
●プラゾール SS		
商品番号	荷姿	
220-223	1kg×4×4	
220-222	3.5kg×4	

■注意事項

- ① はみ出したシーラー、パテ、接着剤は直ちに清水にて拭き取って下さい。
- ② クロス貼り後、3~4日間は急激な空調の使用は避け、自然換気に努めて下さい。
- ③ 施工は5℃以上で行って下さい。
- ④ 下地に湿気のある場合は、充分に乾燥させて下さい。
- ⑤ シーラーを使用する際は事前に下地へ試験塗布し、乾燥後クラフトテープを貼り、剥離しないか確認した後、施工して下さい。
- ⑥ 壁紙の種類によっては接着しにくいものもありますので、試験施工した上で施工して下さい。
- ⑦ コーナー、見切り部分の剥がれ防止に「ジョイントコーク A」の使用をお勧めします。
- ⑧ 使用に際しては、各製品の使用方法、注意事項を必ずお読み頂き、充分にご理解頂いた上でご使用下さい。