

# 吸音テックス下地

## ■施工手順

### 1. 養生

(1) 枠廻り、柱、巾木、見切り等にパテ、糊等が付着しないように養生する。

### 2. シーラー

- (1) 「シーアップ」原液を、刷毛、ローラーにて下地全面に均一に塗布する。  
(2) 完全に乾燥させる。

### 3. パテ

- (1) 目地部を「ワイド」でパテ処理し、下地を平滑化する。  
(2) 完全に硬化させる。

### 4. コアシート張り

- (1) 「コアシート」裏面に糊付け機を使用し、専用接着剤「タフタ」を均一に塗布する。  
(2) 養生袋「カンガルー」内で5～10分間のオープンタイムを取り、下地に貼り付ける。  
(3) 完全に乾燥させる。(乾燥時間の目安：2～3時間)

### 5. クロス貼り

- (1) クロス貼り専用接着剤「ルーアマイルド」18kgを約50%の水(約9L)で希釈し、糊付け機械にてクロス裏面に均一に塗布する。  
(2) 養生袋「カンガルー」内でクロスに適合したオープンタイムを取った後、貼り合わせる。  
(3) ジョイント部は突き付け施工にて行う。重ね切りを行う場合は、下地を切らないよう「PP下敷きテープ」(350-126)等を使用する。

## ■使用商品 (施工㎡数)

### ●シーアップ

商品番号	荷姿	施工㎡数
227-401	18kg	180㎡/18kg(原液)
227-402	4kg×4	40㎡/4kg(原液)

### ●ワイド

商品番号	硬化時間(色)	荷姿	施工㎡数
266-431	120(黄)	3.5kg×4	300㎡/14kg

### ●コアシート

商品番号	規格
316-321	960mm×100m 巻
316-322	960mm×50m 巻

### ●タフタ

商品番号	荷姿	コアシート糊付m数
216-001	18kg	100m
216-005	12kg	50m
216-006	1kg×16	6m

### ●ルーアマイルド

商品番号	荷姿	施工㎡数
213-701	18kg	150㎡/18kg

## ■注意事項

- ① はみ出したシーラー、パテ、接着剤は直ちに清水にて拭き取って下さい。
- ② クロス貼り後、3～4日間は急激な空調の使用は避け、自然換気に努めて下さい。
- ③ 施工は5℃以上で行って下さい。
- ④ 下地に浮きや動きがある場合、ビス等で固定して下さい。下地の状態によっては、施工ができない場合もあります。
- ⑤ 表面に汚れが付着している場合は、汚れを落としてから施工して下さい。
- ⑥ 「シーアップ」を使用する際は事前に下地へ試験塗布し、乾燥後クラフトテープを貼り、剥離しないか確認した後、施工して下さい。
- ⑦ 壁紙の種類によっては接着しにくいものもありますので、試験施工した上で施工して下さい。
- ⑧ コーナー、見切り部分の剥がれ防止に「ジョイントコークA」の使用をお勧めします。
- ⑨ 使用に際しては、各製品の使用方法、注意事項を必ずお読み頂き、充分にご理解頂いた上でご使用下さい。