

錆のある、鉄扉下地への張替え

■施工手順

1. 養生

(1) 枠廻り、柱、巾木、見切り等にパテ、糊等が付着しないように養生する。

2. 錆の除去、防錆

(1) 表面に錆が発生している際には、サンドペーパー（＃100 程度）等にて、錆を完全に除去し、防錆塗料を塗布する。

3. シーラー

(1) 「プライマーK」原液を、刷毛、ローラーにて下地全面に均一に塗布する。
 (2) 完全に乾燥させる。

4. 捨て糊

(1) 「プラゾール 503S」（3.5kg）を原液又は 10%の水で希釈し、刷毛、ローラーにて下地全面に均一に塗布する。
 (2) 完全に乾燥させる。

5. パテ

(1) 「シールパテ」でパテ処理し、目地部、凹部を埋め下地を平滑化する。
 (2) 完全に乾燥させる。

6. クロス貼り

(1) クロス貼り専用接着剤「ルーアマイルド」18kg に「プラゾール 503S」（27kg）を混合し、約 35%の水（約 16L）で希釈し、糊付け機械にてクロス裏面に均一に塗布する。
 (2) 養生袋「カンガルー」内でクロスに適合したオープンタイムを取った後、貼り合わせる。
 (3) ジョイント部は突き付け施工にて行う。重ね切りを行う場合は、下地を切らないよう「PP 下敷きテープ」（350-126）等を使用する。

■使用商品

（施工㎡数）

●プライマーK

商品番号	荷姿	施工㎡数
227-001	15kg	150㎡/15kg
227-002	3kg×6	30㎡/3kg
227-003	1kg×16	10㎡/1kg

●プラゾール 503S

商品番号	荷姿	施工㎡数
220-411	18kg	140㎡/18kg(原液)
220-413	1kg×4×4	8㎡/1kg(原液)
220-412	3.5kg×4	28㎡/3.5kg(原液)

●シールパテ

商品番号	荷姿	施工㎡数
273-701	18kg	250㎡/18kg
273-702	4kg×4	50㎡/4kg

●ルーアマイルド

商品番号	荷姿	施工㎡数
213-701	18kg	ルーアマイルド：18kg プラゾール 503S：27kg 350～380㎡/45kg
●プラゾール 503S		
商品番号	荷姿	
220-411	18kg	
220-413	1kg×4×4	
220-412	3.5kg×4	

■注意事項

- ① はみ出したシーラー、パテ、接着剤は直ちに清水にて拭き取って下さい。
- ② クロス貼り後、3～4 日間は急激な空調の使用は避け、自然換気努めて下さい。
- ③ 施工は5℃以上で行って下さい。
- ④ 無処理鉄板、垂鉛処理鋼板などに織物クロスを施工する場合は、結露による錆が生じる恐れがありますので防錆塗料を塗布してから施工して下さい。
- ⑤ 下地が確実に固定されているか、確認して下さい。
- ⑥ 表面に汚れ、油分が付着している場合は、落としてから施工して下さい。
- ⑦ 「プライマーK」を使用する際は事前に下地へ試験塗布し、乾燥後クラフトテープを貼り、剥離しないか確認した後、施工して下さい。
- ⑧ 壁紙の種類によっては接着しにくいものもありますので、試験施工した上で施工して下さい。
- ⑨ コーナー、見切り部分の剥がれ防止に「ジョイントコークA」の使用をお勧めします。
- ⑩ 使用に際しては、各製品の使用方法、注意事項を必ずお読み頂き、充分にご理解頂いた上でご使用下さい。