

磁器タイル下地

■施工手順

1. 養生

(1) 枠廻り、柱、巾木、見切り等にパテ、糊等が付着しないように養生する。

2. 汚れの除去

(1) タイルの表面、目地を洗剤できれいに洗う。

※ 目地にカビが発生している場合は、殺菌剤「マスティーカービトリ」を使用する。

(2) 洗剤を清水にて洗い落とし、表面をきれいに拭く。

3. パテ

(1) 「シールパテ」でパテ処理し、目地部、凹部を埋め下地を平滑化する。

(2) 完全に硬化させる。

4. クロス貼り

(1) クロス貼り専用接着剤「ルーアマイルド」18kg に「プラゾール SS」(3.5kg)を混合し、約 40%の水(約 9L)で希釈し、糊付け機械にてクロス裏面に均一に塗布する。

(2) 養生袋「カンガルー」内でクロスに適合したオープンタイムを取った後、貼り合わせる。

(3) ジョイント部は突き付け施工にて行う。重ね切りを行う場合は、下地を切らないよう「PP 下敷きテープ」(350-126)等を使用する。

5. ジョイント・コーナー処理

(1) ジョイントは「シームシーラー」にてシーミングを行う。

(2) コーナーは「ジョイントコーク S」にて処理する。

■使用商品 (施工㎡数)

●マスティーカービトリ

商品番号	荷姿	施工㎡数
236-201	20kg	200 ㎡/20kg(原液)
236-202	1kg×4×4	10 ㎡/1kg(原液)

●シールパテ

商品番号	荷姿	施工㎡数
273-701	18kg	9 ㎡/18kg (1mm 厚全面パテ)
273-702	4kg×4	2 ㎡/4kg (1mm 厚全面パテ)

●ルーアマイルド

商品番号	荷姿	施工㎡数
213-701	18kg	ルーアマイルド：18kg プラゾール SS：3.5kg 160 ㎡/21.5kg
商品番号	荷姿	
220-223	1kg×4×4	
220-222	3.5kg×4	

●プラゾール SS

商品番号	荷姿	施工㎡数
220-223	1kg×4×4	
220-222	3.5kg×4	

●シームシーラー

商品番号	荷姿	施工㎡数
295-102	400cc	160 ㎡/400cc

●ジョイントコーク S

商品番号	色	荷姿	施工㎡数
231-103	ホワイト	330ml カートリッジ×10	15~20㎡/330ml (切り口5mmの場合)
231-120	クリア		

■注意事項

- ① はみ出したパテ、接着剤は直ちに清水にて拭き取って下さい。
- ② クロス貼り後、3~4 日間は急激な空調の使用は避け、自然換気に努めて下さい。
- ③ 施工は 5℃以上で行って下さい。
- ④ 下地に湿気のある場合は、十分に乾燥させて下さい。
- ⑤ 表面に汚れ、油分が付着している場合は、落としてから施工して下さい。
- ⑥ 壁紙の種類によっては接着しにくいものもありますので、試験施工した上で施工して下さい。
- ⑦ 使用に際しては、各製品の使用方法、注意事項を必ずお読み頂き、充分にご理解頂いた上でご使用下さい。